

## Spannungs- bzw. Umspannungsebene MS (Datenbasis: 01.09.2015 bis 31.08.2016)

Jahr 2017	¼-Intervall	¼-Intervall	¼-Intervall
	Hochlastzeit 1	Hochlastzeit 2	Hochlastzeit 3
Herbst	9:00 - 12:15	17:45 - 18:30	
Winter	7:30 - 9:00	11:30 - 12:30	16:30 - 18:00
Frühling	13:15 - 14:30		
Sommer			

### Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2017 - 30.11.2017  
 Winter 01.01.2017 - 28.02.2017 und 01.12.2017 - 31.12.2017  
 Frühling 01.03.2017 - 31.05.2017  
 Sommer 01.06.2017 - 31.08.2017