

Spannungs- bzw. Umspannungsebene MS (Datenbasis: 01.09.2016 bis 31.08.2017)

Jahr 2018	¼-Intervall	¼-Intervall	¼-Intervall
	Hochlastzeit 1	Hochlastzeit 2	Hochlastzeit 3
Herbst	7:30 - 8:45	15:30 - 16:45	
Winter	8:15 - 9:30		
Frühling	14:30 - 15:45		
Sommer	12:00 - 13:45	15:30 - 16:45	

Jahreszeiten:

Herbst 01.09.2018 - 30.11.2018

Winter 01.01.2018 - 28.02.2018 und 01.12.2018 - 31.12.2018

Frühling 01.03.2018 - 31.05.2018

Sommer 01.06.2018 - 31.08.2018